



MÁY ĐO NHIỆT ĐỘ TIẾP XÚC CHÍNH XÁC

CAO 800117C - SPER SCIENTIFIC

1. Đo tiếp xúc nguồn nhiệt với đầu đo bạch kim Pt100.
2. Đo nhiệt độ âm sâu tới -100°C . Cho độ chính xác cao.
3. Tầm đo: -100°C – $+300^{\circ}\text{C}$.
4. Chống vô nước IP 67.
5. Chức năng: Max/Min/Hold/Avg.
6. Đo chênh lệch 2 nguồn nhiệt.





- ★ **800117C** Máy đo nhiệt độ tiếp xúc, chính xác cao, chống nước IP 67 với đầu dò nhiệt điện trở Pt100. Được thiết kế với vỏ bảo vệ chắc chắn, đạt chuẩn chống nước IP 67, lý tưởng cho các môi trường ẩm ướt, giúp việc vệ sinh thiết bị trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Thiết bị đi kèm đầu dò nhiệt điện trở bạch kim Pt100, cho độ chính xác cao và ổn định ngay cả ở nhiệt độ rất thấp và trong điều kiện môi trường thay đổi.
- ★ 800117C thuộc dòng sản phẩm **[Đồng hồ đo nhiệt độ tiếp xúc.](#)**

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

1. Hiển thị kết quả rõ ràng trên màn hình LCD lớn có đèn nền, cho phép theo dõi nhiệt độ theo độ C (°C) hoặc độ F (°F).
2. Cho phép xem giá trị Min/Max/Trung bình (Min/Max/Avg) dễ dàng.
3. Nút cảm ứng hiện đại giúp thao tác nhanh chóng.
4. Chức năng giữ giá trị đo (Data Hold), tự động tắt nguồn (Auto Power-Off) và hiển thị tình trạng pin thông minh.
5. Đo nhiệt độ tương đối (ΔT) linh hoạt trong phân tích và so sánh.
6. Tương thích với các loại đầu dò Pt100, Pt500 và Pt1000.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

1. Đo tiếp xúc với đầu dò bạch kim Pt100.
2. Tầm đo: **-100°C – +300°C** / -148°F – +572°F.
3. Phân giải số đo: **0.1°**.
4. Độ chính xác: **$\pm(0.1\% \text{ số đo} + 0.4^\circ\text{C})$** / $\pm(0.1\% \text{ số đo} + 0.8^\circ\text{F})$
5. Cấp chống vô nước: **IP 67**.
6. Tốc độ lấy mẫu: 2 lần/giây
7. Nguồn điện: 3 pin AAA.
8. Nhiệt độ làm việc: 0°C – +50°C / +32°F – +122°F.
9. Nhiệt độ cất giữ: +100°C – +50°C / +14°F – +140°F.
10. Độ ẩm cất giữ: < 70 %RH.
11. Kích thước: 150 x 66 x 31 mm / 6" x 2 1/2" x 1 1/4".
12. Trọng lượng: 175 g / 6 oz.



Le Quoc Equipment



USA
SPER
SCIENTIFIC
Environmental Measurement Instruments

BỘ MÁY BAO GỒM:

1. 1 đồng hồ đo nhiệt độ **800117C** nhập khẩu chính hãng Sper Scientific USA bởi [Le Quoc Equipment](#).
2. 1 đầu dò Pt100.
3. 3 pin AAA, loại dùng 1 lần.
4. 1 sách hướng dẫn sử dụng.
5. 1 phiếu bảo hành 12 tháng chính hãng của [Le Quoc Equipment](#).

GHÉ THĂM WEBSITE:

