



MÁY ĐO OXY HÒA TAN TRONG NƯỚC

850081DOK - SPER SCIENTIFIC

1. Đo oxy hòa tan trong nước: 0 – 20.0 mg/L.
2. Đo nồng độ oxy trong không khí: 0 – 100.0 %O₂.
3. Đo nhiệt độ nước/không khí: 0 – 50°C.
4. Có thể đo pH, ORP, Conductivity, TDS (option)
5. Hiệu chuẩn dễ dàng, nhanh chóng.





- ★ 850081DOK là máy đo oxy hòa tan trong nước. Đo nồng độ oxy trong không khí và đo nhiệt độ. Số đo oxy hòa tan (DO – Dissolved Oxygen) đáng tin cậy, chính xác với giá hợp lý. Có thể đo pH, ORP, Conductivity, TDS (option).
- ★ [850081DOK](#) thuộc dòng sản phẩm [Máy đo pH, ORP](#) | [Máy đo độ mặn, độ dẫn điện, TDS](#) | [Máy đo oxy hoà tan trong nước DO](#).

ĐẶC ĐIỂM

- 1. Đo oxy hòa tan** để xác định chất lượng nước trong kiểm tra môi trường, phòng thí nghiệm, nước thải công nghiệp và đô thị, bể cá và trại sản xuất giống cá.
- Màn hình LCD hiển thị đồng thời nồng độ oxy hòa tan (% hoặc mg/L) và nhiệt độ (°C hoặc °F).
- Tự động bù nhiệt độ cũng như bù thủ công cho độ mặn và độ cao.
- Tính năng hiệu chuẩn một nút đơn giản với không khí.
- Đầu cảm biến đo tích hợp màng bảo vệ, có thể thay thế dễ dàng với vít vặn.
- Có thể sử dụng chức năng đo pH, oxy hóa khử, độ dẫn điện, chất rắn hòa tan, hoặc độ mặn khi mua thêm các đầu đo với chức năng tương ứng.
- Tiêu chuẩn tương đương EPA: 360.1

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- 1. Đo oxy hòa tan trong nước:**
 - ❖ Tầm đo: **0 – 20 mg/L**.
 - ❖ Độ chính xác: **±0.4**.
 - ❖ Bước nhảy số đo: **0.1**.
- 2. Đo nồng độ oxy trong không khí (O₂ in air):**
 - ❖ Tầm đo: **0 – 100.0%**.
 - ❖ Độ chính xác: **±0.7**.
 - ❖ Bước nhảy số đo: **0.1**.
- 3. Đo nhiệt độ:**
 - ❖ Tầm đo: **0.0 – 50.0°C** / -32.0 – +122.0°F.
 - ❖ Độ chính xác: **±0.8°C** / ±1.5°F.
 - ❖ Bước nhảy số đo: **0.1°**.
- Kích thước thân máy: 177 × 68 × 45 mm / 7" × 2¾" × 1¼".
- Trọng lượng: 489 g / 16 oz.
- Kích thước bộ máy: 279 × 241 × 51 mm / 11" × 9½" × 2".



BỘ MÁY BAO GỒM:

1. 1 thân máy chính **850081DOK** nhập khẩu chính hãng Sper Scientific USA.
2. 1 bộ đầu cảm biến đo oxy hòa tan (DO).
3. 2 đầu dò dự phòng.
4. 1 lọ chất điện phân.
5. 1 pin 9V, loại dùng 1 lần.
6. 1 vali đựng máy và phụ kiện.
7. 1 sách hướng dẫn sử dụng.
8. 1 phiếu bảo hành 12 tháng chính hãng của [Le Quoc Equipment](http://LeQuocEquipment.com).

GHÉ THĂM WEBSITE:

