



BÚT ĐO ĐỘ pH 850066 - SPER SCIENTIFIC

1. Chức năng: đo pH và nhiệt độ của da người, da thuộc, giấy, thịt, thực phẩm mềm...
2. Cảm biến đầu bằng.
3. Tầm đo pH: 2 – 12pH.
4. Tầm đo nhiệt độ: 0°C – 50°C.
5. 2 số lẻ thập phân.
6. Cấp chống vô nước: IP65.
7. Người dùng hiệu chuẩn độ chính xác với nước chuẩn kèm theo.





- ★ 850066 chuyên dùng đo bề mặt với cảm biến đầu bằng. Thích hợp đo thịt, da thuộc, giấy, da người... Tầm đo: 2 – 12 pH. Độ chính xác: ± 0.1 pH. Bước nhảy số đo: 0.01. Chống vô nước IP65.
- ★ [850066](#) thuộc dòng sản phẩm [Máy đo pH, oxy hoá khử ORP](#).

ĐẶC ĐIỂM

1. Đầu cảm biến pH bằng phẳng. Chuyên dùng đo pH của thịt, da thuộc, giấy, da người và những công việc đo bề mặt khác.
2. Đo và hiển thị nhiệt độ của dung dịch đo ($^{\circ}\text{C}$ / $^{\circ}\text{F}$).
3. Phù hợp các loại ống nghiệm có kích thước 16 x 50 mm hoặc lớn hơn.
4. Số đo chính xác và ổn định cao.
5. Nhanh chóng xác lập số đo.
6. Màn hình hiển thị LCD rộng, dễ đọc số đo.
7. Bút đo độ pH với đầu cảm biến bằng phẳng, được thiết kế tiện lợi, chỉ cần một tay khi sử dụng.
8. Tự động hiệu chuẩn với dung dịch đệm có pH4, pH7 và pH10. Cũng có thể điều chỉnh để nhận dạng những dung dịch đệm không tiêu chuẩn khác.
9. Giữ số đo không thay đổi trên màn hình với phím chức năng HOLD.
10. Tự động tắt khi không sử dụng nhằm tiết kiệm pin tối đa.
11. Chỉ báo pin yếu cần thay pin mới.
12. Vỏ bút chống vô nước với cấp bảo vệ IP65.
13. Nổi trên mặt nước khi chẳng may rơi vào.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

1. Tầm đo: **2 – 12 pH**.
2. Độ chính xác: **± 0.1 pH**.
3. Bước nhảy số đo: **0.01**.
4. Tầm đo nhiệt độ: $0^{\circ}\text{C} - 50^{\circ}\text{C}$ / $32^{\circ}\text{F} - 122^{\circ}\text{F}$.
5. Kích thước cảm biến: 125 x 12 mm / 5" x 1/2"
6. Kích thước tổng: 225 x 35 x 20 mm / 9" x 1 3/8" x 1".
7. Trọng lượng: 66g (2.3 oz).



Le Quoc Equipment



USA
SPER
SCIENTIFIC
Environmental Measurement Instruments

BỘ MÁY BAO GỒM:

1. 1 máy [850066](#) nhập khẩu chính hãng Sper Scientific USA.
2. 2 pin CR2032.
3. 1 sách hướng dẫn sử dụng.
4. 1 phiếu bảo hành 6 tháng chính hãng của [Le Quoc Equipment](#).

GHÉ THĂM WEBSITE:

