



# BÚT ĐO ĐỘ pH 850067 - SPER SCIENTIFIC

1. Chức năng: đo pH và nhiệt độ của đất, thịt, thực phẩm mềm.
2. Cảm biến mũi nhọn.
3. Tầm đo pH: 2 – 12 pH.
4. Tầm đo nhiệt độ: 0°C – 50°C.
5. 2 số lẻ thập phân.
6. Cấp chống vô nước: IP65.
7. Người dùng hiệu chuẩn độ chính xác với nước chuẩn kèm theo.





- ★ 850067 được thiết kế với đầu cảm biến dạng kim nhọn. Dễ dàng đâm xuyên vật đo mềm như thực phẩm, đất. Tầm đo 2 – 12 pH. Độ chính xác:  $\pm 0.1$  pH. Bước nhảy số đo: 0.01.
- ★ [850067](#) thuộc dòng sản phẩm [Máy đo pH, oxy hoá khử ORP](#).

## ĐẶC ĐIỂM

1. Đầu cảm biến pH dạng kim nhọn. Chuyên dùng đo pH của thực phẩm, đất.
2. Đo và hiển thị nhiệt độ của dung dịch đo ( $^{\circ}\text{C}$  /  $^{\circ}\text{F}$ ).
3. Phù hợp các loại ống nghiệm có kích thước 16 x 50 mm hoặc lớn hơn.
4. Số đo chính xác và ổn định cao.
5. Nhanh chóng xác lập số đo.
6. Màn hình hiển thị LCD rộng, dễ đọc số đo.
7. Bút đo pH đất, thực phẩm 850067 đầu kim nhọn dễ dàng đâm xuyên vật đo mềm, được thiết kế tiện lợi, chỉ cần một tay khi sử dụng.
8. Tự động hiệu chuẩn với dung dịch đệm có pH4, pH7 và pH10. Cũng có thể điều chỉnh để nhận dạng những dung dịch đệm không tiêu chuẩn khác.
9. Giữ số đo không thay đổi trên màn hình với phím chức năng HOLD.
10. Tự động tắt khi không sử dụng nhằm tiết kiệm pin tối đa.
11. Chỉ báo pin yếu cần thay pin mới.
12. Vỏ bút chống vô nước với cấp bảo vệ IP65.
13. Nổi trên mặt nước khi chẳng may rơi vào.

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

1. Tầm đo: **2 – 12 pH**.
2. Độ chính xác:  **$\pm 0.1$  pH**.
3. Bước nhảy số đo: **0.01**.
4. Tầm đo nhiệt độ:  $0^{\circ}\text{C}$  –  $50^{\circ}\text{C}$  /  $32^{\circ}\text{F}$  –  $122^{\circ}\text{F}$ .
5. Kích thước cảm biến: 134 x 12 mm / 5 5/16" x 1/2"
6. Kích thước tổng: 225 x 35 x 20 mm / 9" x 1 3/8" x 1"
7. Trọng lượng: 66g (2.3 oz).



Le Quoc Equipment



USA  
SPER  
SCIENTIFIC  
Environmental Measurement Instruments

## BỘ MÁY BAO GỒM:

1. 1 máy [850067](#) nhập khẩu chính hãng Sper Scientific USA.
2. 2 pin CR2032.
3. 1 sách hướng dẫn sử dụng.
4. 1 phiếu bảo hành 6 tháng chính hãng của [Le Quoc Equipment](#).

## GHÉ THĂM WEBSITE:

